

INPROTEC SECURITY

Συστήματα ασφαλείας
Ελευθερίου Βενιζέλου 73
Αγ. Βαρβάρα-Αθήνα
Τ.κ.: 123 51
Τηλ.: 210-5443463
Fax: 210-5445143
e-mail: info@inprotec.gr

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ INPROTEC 4+1

Version2

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ

1. ΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ

Υπάρχουν 2 τρόποι οπλισμού του συστήματος, οι εξής:

ΤΡΟΠΟΣ Α΄

ΟΠΛΙΣΜΟΣ & ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΧΩΡΟ

Ακολουθείστε τα εξής βήματα:

- Πληκτρολογήστε τον κωδικό σας & πατήστε το πλήκτρο με τη δίσση(#).
- Βγείτε από το χώρο μέσα στον προκαθορισμένο χρόνο εξόδου.

ΤΡΟΠΟΣ Β΄

ΟΠΛΙΣΜΟΣ & ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΣΤΟ ΧΩΡΟ

Ακολουθείστε τα εξής βήματα:

- Πληκτρολογήστε 91# και οι ζώνες θα οπλιστούν με χρονοκαθυστέρηση συναγερμού.
- Πληκτρολογήστε 81# και οι ζώνες θα οπλιστούν με άμεσο συναγερμό.
- Το σύστημα θα οπλίσει απομονώνοντας τις εσωτερικές ζώνες.

2. ΑΦΟΠΛΙΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ

Για την αφοπλισή του συναγερμού και στις 2 παραπάνω περιπτώσεις πληκτρολογήστε τον κωδικό σας και πατήστε το πλήκτρο με τη δίσση(#).

*Την ίδια κίνηση κάνουμε ακόμα και στην περίπτωση που ο συναγερμός ενεργοποιηθεί και αρχίσει να χτυπάει η σειρήνα.

3. ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΖΩΝΗΣ

Για να παρακάμψετε μια ζώνη του συστήματος,(να μη λειτουργεί) πριν οπλίσετε το συναγερμό ακολουθείστε τα εξής βήματα:

(π.χ. έχει πρόβλημα η ζώνη 4 & θέλετε να βάλετε συναγερμό)

- Πληκτρολογήστε τον κωδικό σας
- Πατήστε το πλήκτρο με το αστεράκι(*)
- Πληκτρολογήστε το νούμερο της ζώνης ή των ζωνών που θέλετε να παρακάμψετε
- Πατήστε το πλήκτρο με τη δίσση(#)

Έτσι έχετε ενεργοποιήσει το σύστημα χωρίς να λειτουργούν οι ζώνες που ορίσατε.

4. ΑΛΛΑΓΗ ΚΩΔΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ

Για να αλλάξετε τον κωδικό χρήστη ακολουθείστε τα εξής βήματα:

- Πληκτρολογήστε τον κωδικό σας χωρίς δίσση και αμέσως πατήστε τα πλήκτρα **1** & **3** ταυτόχρονα
- Πληκτρολογήστε τον νέο 4ψήφιο κωδικό που επιλέξατε και πατήστε το πλήκτρο με τη δίσση(#)
- Πατήστε το πλήκτρο **1** για αποθήκευση του νέου σας κωδικού.

*σε περίπτωση που θελήσουμε να προσθέσουμε 2^ο ή 3^ο κωδικό κάνουμε την ίδια διαδικασία μόνο που αντί για 1 στο τέλος πατάτε το νούμερο του χρήστη που θέλουμε να προσθέσουμε.

5. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟΥ

ΕΝΔΕΙΞΗ ΖΩΝΗΣ

- Όταν το λαμπάκι κάποιας ζώνης είναι σταθερά αναμμένο δηλώνει ότι η ζώνη είναι ανοιχτή.
- Όταν το λαμπάκι κάποιας ζώνης είναι σβηστό δηλώνει ότι αυτή η ζώνη βρίσκεται σε ηρεμία
- Όταν το λαμπάκι κάποιας ζώνης αναβοσβήνει δηλώνει ότι αυτή η ζώνη έχει δώσει συναγερμό.

ΕΝΔΕΙΞΗ "ARMED"

- Όταν το λαμπάκι με την ένδειξη **"ARMED"** είναι σταθερά αναμμένο δηλώνει ότι το σύστημα είναι οπλισμένο
- Όταν το λαμπάκι με την ένδειξη **"ARMED"** αναβοσβήνει δηλώνει ότι το σύστημα έχει δώσει συναγερμό.

ΕΝΔΕΙΞΗ "MAIN"

- Όταν το λαμπάκι με την ένδειξη **"MAIN"** είναι σταθερά αναμμένο δηλώνει ότι οι τροφοδοσίες ρεύματος και μπαταριών είναι κανονικές.
- Όταν το λαμπάκι με την ένδειξη **"MAIN"** αναβοσβήνει δηλώνει ότι κάποια από τις δύο τροφοδοσίες έχει πρόβλημα.

ΕΝΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟΥ

KEYPAD ENTRY	COMMAND
1#	Γρήγορη όπλιση
71#	Αναγγελία on/off
80#	Ανάκληση ιστορικού συναγερμού
81#	Περιμετρική όπλιση
89#	Ένδειξη από πληκτρολόγιο
91#	Περιμετρική όπλιση με καθυστέρηση
99#	Εντολή modem
99# + nnnnnnnn	Κλήση τηλ.Αριθμού nnnnnnnn
[*+ #]	Πανικός από το πληκτρολόγιο
(Γενικός Ρ κωδικός)##	Εισαγωγή στο πρόγραμμα
(Γενικός Ρ κωδικός)#[1+3]	Αντιγραφή από EEPROM σε μονάδα
(Γενικός Ρ κωδικός)#[4+6]	Αντιγραφή από μονάδα σε EEPROM
(Γενικός κωδικός χρήστη)[1+3](νέος κωδικός)# (Αριθμός χρήστη: 1 – 12)	Αλλαγή κωδικού