


*ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ
ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ
ΤΗΣ INPROTEC SECURITY*




1. ΟΠΛΙΣΜΟΣ

Για να οπλίσουμε το συναγερμό εφόσον είναι κλειστές όλες οι ζώνες δηλαδή τα παράθυρα και οι πόρτες μας ανάβει το μπλε λαμπάκι στο



πληκτρολόγιο και πατάμε για ένα δευτερόλεπτο το αρχίζει το ηχητικό της μέτρησης χρόνου εξόδου και βγαίνουμε το χώρο.

Εάν υπάρχει κάποιο ανοιχτό παράθυρο την ώρα που πατάμε το



θα μας βγει η ένδειξη το πληκτρολόγιο της ζώνης που είναι ανοιχτή εάν παρόλα αυτά εμείς γνωρίζουμε για το ανοιχτό παράθυρο και θέλουμε να βάλουμε συναγερμό πατάμε μία φορά το Ok και αρχίζει το ηχητικό του χρόνου εξόδου.

2. ΟΠΛΙΣΜΟΣ ΜΕ ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΤΟ ΧΩΡΟ

Εάν θέλουμε να βάλουμε συναγερμό και να παραμείνουμε στο χώρο εφόσον είναι κλειστά όλα μας τα παράθυρα θα δούμε την ένδειξη με το μπλε λαμπάκι αναμμένη και θα πατήσουμε για ένα δευτερόλεπτο



το οπότε θα έχω περιμετρικά συναγερμό και θα επιτρέπω σε κάποιο μέλος της οικογένειας που λείπει να εισέλθει αργότερα στο



χώρο ή το και θα μπει σε λειτουργία ο συναγερμός χωρίς να λειτουργούν τα εσωτερικά ραντάρ και χωρίς κάποιος να μπορεί να ανοίξει την κεντρική είσοδο. Οπότε θα μπορούμε να κυκλοφορούμε στον χώρο ανενόχλητοι αλλά δεν θα μπορούμε να ανοίξουμε κάποιο παράθυρο.

3. ΑΦΟΠΛΙΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ

Για να αφοπλίσουμε το συναγερμό πληκτρολογούμε τον κωδικό μας. Η ένδειξη με το κόκκινο λαμπάκι θα σβήσει και κινηθούμε ελεύθερα στο χώρο.

1. ΑΛΛΑΓΗ ΚΩΔΙΚΟΥ


Για να αλλάξουμε τον κωδικό μας πατάμε το πλήκτρο OK και μετά πληκτρολογούμε τον κύριο κωδικό. Μπαίνοντας στο μενού χρήστη πατάμε το βελάκι που δείχνει προς τα κάτω ↓ μέχρι την επιλογή ΑΛΛΑΓΗ ΚΩΔΙΚΟΥ και πατάμε Ok.

Η θέση 001 είναι ο κύριος κωδικός οπότε πατάμε Ok βάζουμε τον καινούργιο κωδικό που θέλουμε και Ok πληκτρολογούμε 2^η φορά τον νέο μας κωδικό και Ok και μας γυρνάει στην αρχική κατάσταση.

Εάν θέλω να βάλω 2^ο ή 3^ο κωδικό χρήστη πάω με το βελάκι στη θέση 002 ή στη θέση 003 και κάνω ξανά την ίδια διαδικασία εάν δεν θέλω να αλλάξω άλλο κωδικό πατάω μία φορά το πλήκτρο ESC και βγαίνω από το πρόγραμμα .

6. ΑΚΥΡΩΣΗ ΜΝΗΜΗΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ

Σε περίπτωση που έχει χτυπήσει ο συναγερμός θα δούμε να αναβοσβήνει το κόκκινο λαμπάκι. Για να διαγράψουμε την μνήμη αυτή



Πατάμε το πλήκτρο για ένα δευτερόλεπτο και μετά πατάμε τον κωδικό μας.

ΖΩΝΕΣ

1.....	11.....
2.....	12.....
3.....	13.....
4.....	14.....
5.....	15.....
6.....	16.....
7.....	17.....
8.....	18.....
9.....	19.....
10.....	20.....

Πλήκτρα	Ονομασία	Τυπική λειτουργία
	Αριθμητικά πλήκτρα	Χρησιμοποιούνται για την εισαγωγή των κωδικών χρήστη και την ονομασία των ζωνών, τμημάτων, κωδικών κλπ.
	Εντάξει / ok	Επιβεβαιώνει το επιλεγμένο αντικείμενο (π.χ. παράμετρο, κλπ)
	Πάνω, κάτω βέλη	Μετακίνηση στη λίστα των μενού ή ρύθμιση της έντασης μεγαφώνου του πληκτρολογίου
	Αριστερά, δεξιά βέλη	Μετακίνηση της γραμμής δεδομένων αριστερά ή δεξιά (π.χ. πληροφορίες συμβάντων, τμημάτων κλπ)
	C	Σας μεταφέρει σε προηγούμενο μενού, χωρίς να αλλάξει η τρέχουσα παράμετρος, δίνεται μετά τον κωδικό χρήστη, σας μεταφέρει μεταξύ των 3 οθονών του μενού χρήστη, εκκινεί τον φωνητικό οδηγό των επιπλέον εντολών χρήστη
	ESC (έξοδος)	Έξοδος από το μενού χρήστη ή ακύρωση της επιλεγμένης παραμέτρου, εντολής ή επιλογής
	Ενεργοποίηση	Ενεργοποίηση σε επιλογές (π.χ. ζώνες, έξοδοι κλπ)
	Ακύρωση / Απενεργοποίηση	Απενεργοποίηση ή ακύρωση σε επιλογές
	F1, F2, F3, F4 (Λειτουργικά πλήκτρα)	Ενεργοποιούν τις συντομεύσεις, στα αντίστοιχα από πάνω τους εικονίδια και ενεργοποιούν τις εντολές άμεσης ανάγκης

Πλήκτρα – Εντολές άμεσης ανάγκης

Το σύστημα συναγερμού SmartLiving παρέχει 3 εντολές για ενεργοποίηση κλήσεων άμεσης ανάγκης, μέσω των πλήκτρων F1, F2, F3 και F4. Για την ενεργοποίηση των εντολών αυτών, θα πρέπει να πατήσετε συγχρόνως για 3 δευτερόλεπτα, τους παρακάτω συνδυασμούς πλήκτρων:

1. + = Αναγγελία πυρκαγιάς: Πατήστε για αναφορά αναγγελίας πυρκαγιάς, στο κέντρο λήψης σημάτων
2. + = Ιατρική βοήθεια: Πατήστε για αίτηση ιατρικής βοήθειας, στο κέντρο λήψης σημάτων
3. + = Προσωπικής απειλής: Πατήστε για αναγγελία προσωπικής απειλής στο κέντρο λήψης σημάτων



Ενδείξεις Πληκτρολογίων

Κόκκινο ενδεικτικό: Ενδεικτικό κατάστασης οπλισμού του συστήματος και μνήμης συναγερμών ή προβλημάτων
Κίτρινο ενδεικτικό: Ενδεικτικό προβλημάτων συστήματος (υπάρχοντα προβλήματα)
Μπλε ενδεικτικό: Ενδεικτικό κατάστασης ζωνών και (παρουσίας μηνυμάτων, μόνο στα πληκτρολόγια Joy/MAX)
Πράσινο ενδεικτικό: Ενδεικτικό τροφοδοσίας του πίνακα

Ενδεικτικό	 Κόκκινο	 Κίτρινο	 Μπλε	 Πράσινο
Σβηστό	Όλα τα τμήματα που ανήκουν στο πληκτρολόγιο είναι αφοπλισμένα	Δεν έχει εντοπιστεί πρόβλημα στο σύστημα	Υπάρχουν ανοιχτές ζώνες	Υπάρχει διακοπή τροφοδοσίας ρεύματος στον πίνακα
Αναμμένο	Τουλάχιστον ένα τμήμα που ανήκει στο πληκτρολόγιο είναι οπλισμένο	Έχει εντοπιστεί τουλάχιστον ένα πρόβλημα στο σύστημα	Όλες οι ζώνες είναι κλειστές.	Η κύρια τροφοδοσία ρεύματος είναι ενεργή (230VAC)
Αργό αναβόσβημα	Όλα τα τμήματα που ανήκουν στο πληκτρολόγιο είναι αφοπλισμένα αλλά υπάρχει μνήμη συναγερμού.	Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα στο σύστημα. Υπάρχει τουλάχιστον μια απομονωμένη ζώνη σε τμήμα που ανήκει στο πληκτρολόγιο	Όλες οι ζώνες είναι κλειστές. Υπάρχει μήνυμα που δεν έχει αναπαραχθεί	
Γρήγορο αναβόσβημα	Τουλάχιστον ένα τμήμα που ανήκει στο πληκτρολόγιο είναι οπλισμένο αλλά υπάρχει μνήμη συναγερμού ή τάμπερ	Έχει ανιχνευθεί τουλάχιστον ένα πρόβλημα στο σύστημα και υπάρχει τουλάχιστον μια απομονωμένη ζώνη σε τμήμα που ανήκει στο πληκτρολόγιο	Υπάρχουν ανοιχτές ζώνες ή μήνυμα που δεν έχει αναπαραχθεί	

Ενδείξεις Πληκτρολογίων - Σύμβολα

Σύμβολο	Ονομασία	Μη ορατό	Σταθερά ορατό	Αναβοσβήνει ή μεταβάλλεται
	Τηλεφωνική γραμμή		Τηλεφωνική επικοινωνία σε εξέλιξη.	Πρόβλημα τηλεφωνικής γραμμής
	Τάμπερ περιφερειακού	Όλες οι περιφερειακές συσκευές είναι τοποθετημένες σωστά και τα κουτιά τους κλειστά.	Τουλάχιστον ενός περιφερειακού το κουτί είναι ανοικτό	Όλες οι περιφερειακές συσκευές είναι τοποθετημένες σωστά αλλά υπάρχει μνήμη προηγούμενης παραβίασης
	Απώλεια περιφερειακού	Όλες οι περιφερειακές συσκευές είναι συνδεδεμένες και σε λειτουργία	Τουλάχιστον ένα περιφερειακό (πληκτρολόγιο, αναγνώστης, επέκταση) δεν επικοινωνεί σωστά.	Όλες οι περιφερειακές συσκευές είναι συνδεδεμένες και σε λειτουργία, αλλά υπάρχει μνήμη προηγούμενου προβλήματος
	Τηλεφωνική απάντηση	Η λειτουργία τηλεφωνικής απάντησης είναι απενεργοποιημένη	Η λειτουργία τηλεφωνικής απάντησης είναι ενεργοποιημένη	
	Τηλεσέρβις	Η λειτουργία τηλεσέρβις είναι απενεργοποιημένη	Η λειτουργία τηλεσέρβις είναι ενεργοποιημένη	
	Ψηφιακό κλειδί		Λάθος ψηφιακό κλειδί	
	Τάμπερ πίνακα	Το κουτί του πίνακα είναι κλειστό και τοποθετημένο σωστά.	Το κουτί του πίνακα είναι ανοικτό ή λάθος τοποθετημένο.	Το κουτί του πίνακα είναι κλειστό, αλλά υπάρχει μνήμη προηγούμενης παραβίασης.

